

# Auto na dálkové ovládání

## Návod a Prohlášení o shodě

### Instalace Baterií:

Nastavte hlavní vypínač do pozice "OFF" (vypnuto). Pro dobrý provoz modelu jsou doporučeny dobíjecí NiCd baterie, ale mnoho modelů je funkčních i s běžnými tužkovými nebo alkalickými bateriemi. Do určeného prostoru vložte bateriový pack, příp. příslušný počet tužkových baterií a do ovladače jednu 9V baterii (nebo příslušný počet baterií jiného typu-dle konkrétního modelu). Dbejte na správné vložení baterií dle značek (+) a (-), nepoužívejte současně různé typy baterií, ani baterie vybité a dobíté společně.

### Výměna baterií, dobíjení

Pokud auto zpomaluje, vyměňte baterie v modelu. Používáte-li nikel kadmiové baterie, znovu je nabijte. Některé modely jsou vybaveny vestavěným dobíjecím kolíkem, který umožňuje dobíjení NiCd baterií přímo v modelu. U modelů vybavených nabíječkou a bateriovou jednotkou dodržujte tato pravidla pro dobíjení: nabíječku nepoužívejte k dobíjení baterií, které k tomu nejsou určené. Při dobíjení baterií nebo bateriového packu přímo v modelu dbejte na to, aby byl model vždy vypnutý (OFF). Další nabíjení výkon baterií nezlepšuje, nadměrné nabíjení může baterie poškodit, či zkrátit jejich životnost.

### Poznámka:

U některých modelů je místo kovové antény izolovaný drát a v krabici je přiloženo brčko pro vyztužení. U většiny modelů je anténa vysílače uložena v krabici a s modelem se spojuje přišroubováním, nebo je anténa integrovaná v modelu. Model je dobře ovladatelný do vzdálenosti asi 15 metrů. Při větší vzdálenosti se zvyšuje možnost kolizí a tím i poškození modelu. Při jízdě předcházejte srážkám modelu s překážkami. Pokud auto nejede dopředu v přímém směru, seřídte páčkou či knoflíkem ve spodní části auta, ten slouží k vyrovnání směru jízdy (některé modely jím nejsou vybaveny).

### Varování:

Funkci vašeho auta může ovlivnit současné používání jiné hračky řízené na stejné frekvenci jako vaše auto, negativní vliv může také mít těsná blízkost vysokého napětí, televizních a rádiových přijímačů, apod., např i drátěné pletivo, telegraf. dráty nebo velké kovové předměty mohou ztížit či znemožnit ovládání hračky. Nepožívejte hračku ve vlhkém nebo mokřem prostředí, elektronické součástky by se mohly vážně poškodit. Nesnažte se auto opravit, mohlo by dojít k trvalému poškození hračky. Opravy doporučujeme svěžit zkušeným osobám, nebo specializovanému servisu. Nevystavujte hračku teplotám vyšším než 50° C a nižším než 0° C. Vyvarujte se pádu modelu z výšky, mohl by se vážně poškodit, chraňte před mechanickým poškozením. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme nepoužívat model na silnicích či běžných komunikacích

### Prohlášení o shodě:

Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/15/08.2005-27, VO-R/10/07.2021-8. Vhodné pro země EU. Tento výrobek je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <http://portal.wiky.cz/data/prohlaseni/W020946.pdf>



Výrobek 35MHz není možno volně provozovat v ČR - pouze na základě individuálního oprávnění ČTÚ.

### Popis a parametry standardních adaptérů

- Vstupní napětí: 220V-50HZ
- Výstupní napětí: 4.8V-12V - 250mA (rozmezí používaných adaptérů)

### Adaptéry dělíme na 2 typy:

- Adaptéry dobíjecí - Nabíječku nepoužívejte k dobíjení baterií, které k tomu nejsou určené. Při dobíjení baterií nebo bateriového packu přímo v modelu dbejte na to, aby byl model vždy vypnutý (OFF).
- Adaptéry provozní – tento typ se užívá v případě, je-li pro správné fungování hračky potřebné, aby byl adaptér zapojen jak do sítě elektrického napětí, tak do hračky samotné.

**Upozornění:** Typy adaptérů a jejich vlastnosti se liší. Správné zapojení adaptéru naleznete v návodu k výrobku. Nikdy nepoužívejte adaptér a baterie současně. Při poškození adaptéru přístroj okamžitě odpojte z el. sítě. Poškozený adaptér již dále nepoužívejte, hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Při dlouhodobém zapojení může dojít k zahřátí adaptéru. Při nadměrném zatížení adaptéru může dojít k poškození přístroje. Zapojte a používejte pod dozorem dospělé osoby. Není-li hračka delší dobu v provozu, odpojte adaptér, vyjměte baterie. Nefunkční adaptér vyhadzujte do tříděného odpadu.

### Popis a parametre štandardných adaptérov:

- vstupné napätie: 220V-50hz
- výstupné napätie:4,8V-12V –250Ma (rozmezí používaných adaptérov)

### Adaptéry delíme na 2 typy:

- Adaptéry dobíjacie – nabíjačku nepoužívajte k dobíjaniu batérií,ktoré k tomu niesu určené. Pri dobíjaní batérií alebo batériového packu priamo v modele dbajte na to, aby bol model vždy vypnutý OFF. Dlhšie nabíjanie batérie výkon nezlepšuje, nadmerné nabíjanie môže batériu poškodiť, či skrátiť jej životnosť (podrobnejšie informácie v návode k výrobku).
- Adaptéry prevozné – tento typ sa používa v prípade, ak je pre správne fungovanie hračky potrebné,aby bol adaptér zapojený aj do siete el.napätia , tak aj do hračky samotnej.

### Upozornenie:

Typy adaptérov a ich vlastnosti sa líšia.Správne zapojenie adaptéru nájdete v návode k výrobku. Nikdy nepoužívajte adaptér a batériu súčasne. Pri poškodení adaptéru prístroj okamžite odpojte z el. zástrčky. Poškodený adaptér ďalej nepoužívajte, hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia el.prúdom. Pri dlhodobom zapojení môže dôjsť k zahriatiu adaptéru. Pri nadmernom zaťažení adaptéru môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Zapájať a používať pod dozorom dospeljej osoby. Nie je-li hračka delší dobu v provozu, odpojte adaptér, vyjměte batérie. Nefunkčné adaptéry vyhadzujte do trieděného odpadu.

# Auto na diaľkové ovládanie

## Návod a Prehlásenie o zhode

### Inštalácia batérie

Nastavte hlavný vypínač do pozície „OFF“ (vypnuté). Pre dobrú funkčnosť modelu sú doporučené dobijacie NiCd batérie, ale mnoho modelov sú funkčné aj s bežnými tužkovými alebo alkalickými batériami. Do určeného priestoru vložte batériový pack, príp. príslušný počet tužkových batérií a do ovládača jednu 9V batériu (alebo príslušný počet batérií iného typu - podľa konkrétneho modelu). Dbajte na správne vloženie batérií podľa značiek (+) a (-), nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani batérie vybité a dobité spoločne.

### Výmena batérií, dobíjanie

Pokiaľ auto spomaľuje, vymeňte batérie v modely. Ak používate nikel kadmiové batérie, znovu ich nabite. Niektoré modely sú vybavené vstavaným dobijacím kolíkom, ktorý umožňuje dobíjanie NiCd batérie priamo v modely. U modelov vybavených nabíjačkou a batériovou jednotkou dodržujte tieto pravidlá pre dobíjanie : nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie batérií ktoré nie sú na to určené. Pri dobíjaní batérií alebo batériového packu priamo v modely dbajte na to, aby bol model vždy vypnutý (OFF). Dlhšie nabíjanie výkon batérií nezlepšuje, nadmerné nabíjanie môže batérie poškodiť, či skrátiť ich životnosť.

### Poznámka

U niektorých modelov je miesto kovovej antény izolovaný drát a v krabici je priložená trubička pre vystuženie. U väčšiny modelov je anténa vysielača uložená v krabici a s modelom sa spojí šróbovaním lebo je anténa integrovaná v modeli. Model je dobre ovládateľný do vzdialenosti asi 15 metrov. Pri veľkej vzdialenosti sa zvyšuje možnosť kolízie a tým aj poškodenie modelu. Pri jazde predchádzajte zrážkam modelu s prekážkami. Pokiaľ auto nejde dopredu v priamom smere, stlačte páčku alebo gombík v spodnej časti auta ten slúži na vyrovnanie smeru jazdy (niektoré modely tým nie sú vybavené).

### Varovanie

Funkčnosť vášho auta môže ovplyvniť súčasne používanie inej hračky riadenej na tej istej frekvencii ako vaše auto, negatívny vplyv môže mať aj tesná blízkosť vysokého napätia, televíznych a rádiových prijímačov, apod., napr. aj drôtové pletivo, telegraf, drôty alebo veľké kovové predmety môžu zťažiť alebo znemožniť ovládanie hračiek. Nepoužívajte hračku vo vlhkom alebo mokrom prostredí, elektronické súčiastky by sa mohli vážne poškodiť. Nesnažte sa auto opraviť, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu hračky. Opravy doporučujeme zveriť skúseným osobám alebo špecializovanému servisu. Nevystavujte hračku teplotám vyšším než 50°C a nižším ako 0°C. Vyvarujte sa pádu modelu z výšky, mohol by sa poškodiť, chráňte pred mechanickým poškodením. Pre Vašu bezpečnosť doporučujeme nepoužívať model na diaľničných alebo bežných komunikáciách

### Prehlásenie o zhode

Toto rádiové zariadenie možno používať v rámci všeobecného povolenia VO-R/15/08.2005-27, VO-R/10/07.2021-8. Vhodné pre krajiny EU. Tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <http://portal.wiky.cz/data/prohlaseni/W020946.pdf>



Výrobok 35MHz nie je možno voľne provozovat v SR - pouze na základě individuálního oprávnění ČTÚ.

**WIKY S.R.O.**  
637 01 KYJOV, Svatoborská 395  
tel: 0000/0271 5079 5120 fax: 0820/2481

.....  
Ing. Josef Kouřil  
Wiky spol. s.r.o.

ING. JOZEF ŠTEFFEK  
**WIKY**  
Tel: 07/452 496 88, Tel./Fax: 07/455 207 76  
DRUŽSTEVNÁ 16, MALINOVO 900 45  
IČO: 32830424

Ing. Jozef Šteffek  
majiteľ firmy