

Traktor na dálkové ovládání

Návod a Prohlášení o shodě

W039680

Instalace baterií:

Nastavte hlavní vypínač do pozice "OFF" (vypnuto). Pro dobrý provoz modelu jsou doporučeny dobíjecí NiCd baterie, ale mnoho modelů je funkčních i s běžnými tužkovými nebo alkalickými bateriemi. Do určeného prostoru vložte bateriový pack, příp. příslušný počet tužkových baterií a do ovladače jednu 9V baterii (nebo příslušný počet baterií jiného typu-dle konkrétního modelu). Dbejte na správné vložení baterií dle značek (+) a (-), nepoužívejte současně různé typy baterií, ani baterie vybité a dobíté společně.

Výměna baterií, dobíjení

Pokud model zpomaluje, vyměňte baterie v modelu. Používáte-li nikel kadmiové baterie, znovu je nabijte. Některé modely jsou vybaveny vestavěným dobíjecím kolíkem, který umožňuje dobíjení NiCd baterií přímo v modelu. U modelů vybavených nabíječkou a bateriovou jednotkou dodržujte tato pravidla pro dobíjení: nabíječku nepoužívejte k dobíjení baterií, které k tomu nejsou určené. Při dobíjení baterií nebo bateriového packu přímo v modelu dbejte na to, aby byl model vždy vypnutý (OFF). Další nabíjení výkon baterií nezlepšuje, nadměrné nabíjení může baterie poškodit, či zkrátit jejich životnost.

Poznámka:

U některých modelů je místo kovové antény izolovaný drát a v krabici je přiloženo brčko pro vyztužení. U většiny modelů je anténa vysílače uložena v krabici a s modelem se spojuje přišroubováním, nebo je anténa integrovaná v modelu. Model je dobře ovladatelný do vzdálenosti asi 15 metrů. Při větší vzdálenosti se zvyšuje možnost kolizí a tím i poškození modelu. Při jízdě předcházejte srážkám modelu s překážkami. Pokud model nejede dopředu v přímém směru, seřídte páčkou či knoflíkem ve spodní části, ten slouží k vyrovnaní směru jízdy (některé modely jím nejsou vybaveny).

Varování:

Funkci vašeho modelu může ovlivnit současné používání jiné hračky řízené na stejné frekvenci, negativní vliv může také mít těsná blízkost vysokého napětí, televizních a rádiových přijímačů, apod., např. i drátěné pletivo, telegraf. dráty nebo velké kovové předměty mohou ztížit či znemožnit ovládání hračky. Nepoužívejte hračku ve vlhkém nebo mokřem prostředí, elektronické součástky by se mohly vážně poškodit. Nesnažte se model opravit, mohlo by dojít k trvalému poškození hračky. Opravy doporučujeme svěřit zkušeným osobám, nebo specializovanému servisu. Nevystavujte hračku teplotám vyšším než 50°C a nižším než 0°C. Vyvarujte se pádu modelu z výšky, mohl by se vážně poškodit, chraňte před mechanickým poškozením. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme nepoužívat model na silnicích či běžných komunikacích.

Prohlášení o shodě:

Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/15/08.2005-27, VO-R/10/07.2021-8. Vhodné pro země EU. Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Frekvenční pásmo 2.4GHz. Maximální radiofrekvenční výkon 5dBm. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<http://portal.wiky.cz/data/prohlaseni/W039680.pdf>



Výrobek 35MHz není možno volně provozovat v ČR - pouze na základě individuálního oprávnění ČTÚ.

Popis a parametry standardních adaptérů

- Vstupní napětí: 220V-50HZ
- Výstupní napětí: 4.8V–12V - 250mA (rozsah používaných adaptérů)

Adaptéry dělíme na 2 typy:

- Adaptéry dobíjecí – Nabíječku nepoužívejte k dobíjení baterií, které k tomu nejsou určené. Při dobíjení baterií nebo bateriového packu přímo v modelu dbejte na to, aby byl model vždy vypnutý (OFF).
- Adaptéry provozní – tento typ se užívá v případě, je-li pro správné fungování hračky potřebné, aby byl adaptér zapojen jak do sítě elektrického napětí, tak do hračky samotné.

Upozornění: Typy adaptérů a jejich vlastnosti se liší. Správné zapojení adaptéru naleznete v návodu k výrobku. Nikdy nepoužívejte adaptér a baterie současně. Při poškození adaptéru přístroj okamžitě odpojte z el. sítě. Poškozený adaptér již dále nepoužívejte, hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Při dlouhodobém zapojení může dojít k zahřátí adaptéru. Při nadměrném zatížení adaptéru může dojít k poškození přístroje. Zapojujte a používejte pod dozorem dospělé osoby. Není-li hračka delší dobu v provozu, odpojte adaptér, vyjměte baterie. Nefunkční adaptér vyhazujte do tříděného odpadu.

Popis a parametre štandardných adaptérov:

- vstupné napätie: 220V-50hz
- výstupné napätie: 4,8V-12V –250Ma (rozsah používaných adaptérov)

Adaptéry delíme na 2 typy:

- Adaptéry dobíjacie – nabíjačku nepoužívajte k dobíjaniu batérií, ktoré k tomu nie sú určené. Pri dobíjaní batérií alebo batériového packu priamo v modele dbajte na to, aby bol model vždy vypnutý OFF. Dlhšie nabíjanie batérie výkon nezlepšuje, nadmerné nabíjanie môže batériu poškodiť, či skrátiť jej životnosť (podrobnejšie informácie v návode k výrobku).
- Adaptéry prevozné – tento typ sa používa v prípade, ak je pre správne fungovanie hračky potrebné, aby bol adaptér zapojený aj do siete el.napätia , tak aj do hračky samotnej.

Upozornenie:

Typy adaptérov a ich vlastnosti sa líšia. Správne zapojenie adaptéru nájdete v návode k výrobku. Nikdy nepoužívajte adaptér a batériu súčasne. Pri poškodení adaptéru prístroj okamžite odpojte z el. zástrčky. Poškodený adaptér ďalej nepoužívajte, hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia el.prúdom. Pri dlhodobom zapojení môže dôjsť k zahriatiu adaptéru. Pri nadmernom zaťažení adaptéru môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Zapájať a používať pod dozorom dospelé osoby. Nie je-li hračka delší dobu v provozu, odpojte adaptér, vyjměte batérie. Nefunkční adaptéry vyhazujte do tříděného odpadu.

Traktor na diaľkové ovládanie

Návod a Prehlásenie o zhode

W039680

Inštalácia batérií

Nastavte hlavný vypínač do pozície "OFF" (vypnuté). Pre dobré fungovanie modelu sú odporúčané dobijacie NiCd batérie, ale mnoho modelov je funkčných aj s bežnými ceruzkovými alebo alkalickými batériami. Do určeného priestoru vložte batériový pack, príp. príslušný počet ceruzkových batérií a do ovládača jednu 9V batériu (alebo príslušný počet batérií iného typu-podľa konkrétneho modelu). Dbajte na správne vloženie batérií podľa značiek (+) a (-), nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií, ani batérie vybité a dobité spoločne.

Výmena batérií, dobíjanie

Ak model spomaľuje, vymeňte batérie v modeli. Ak používate nikel kadmiové batérie, znova ich nabite. Niektoré modely sú vybavené vstavaným dobijacím kolíkom, ktorý umožňuje dobíjanie NiCd batérií priamo v modeli. U modelov vybavených nabíjačkou a batériovou jednotkou dodržujte tieto pravidlá pre dobíjanie: nabíjačku nepoužívajte pre dobíjanie batérií, ktoré na to nie sú určené. Pri dobíjaní batérií alebo batériového packu priamo v modeli dbajte na to, aby bol model vždy vypnutý (OFF). Dlhšie nabíjanie výkon batérií nezlepšuje, nadmerné nabíjanie môže batérie poškodiť, či skrátiť ich životnosť.

Poznámka

U niektorých modelov je namiesto kovovej antény izolovaný drôt a v krabici je priložená slamka pre vystuženie. U väčšiny modelov je anténa vysielača uložená v krabici a s modelom sa spája priskrutkovaním, alebo je anténa integrovaná v modeli. Model je dobre ovládateľný do vzdialenosti asi 15 metrov. Pri väčšej vzdialenosti sa zvyšuje možnosť kolízií a tým aj poškodenie modelu. Pri jazde predchádzajte zrážkam modelu s prekážkami. Pokiaľ model nejde dopredu v priamom smere, nastavte páčkou či gombíkom v spodnej časti, ten slúži na vyrovnanie smeru jazdy (niektoré modely ním nie sú vybavené).

Varovanie

Funkciu vášho modelu môže ovplyvniť súčasné používanie inej hračky riadenej na rovnakej frekvencii, negatívny vplyv môže mať aj tesná blízkosť vysokého napätia, televíznych a rádiových prijímačov, apod., napr. aj drôtené pletivo, telegraf. drôty alebo veľké kovové predmety môžu sťažiť alebo znemožniť ovládanie hračky. Nepoužívajte hračku vo vlhkom alebo mokrom prostredí, elektronické súčiastky by sa mohli vážne poškodiť. Nesnažte sa model opraviť, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu hračky. Opravy odporúčame zveriť skúseným osobám, alebo špecializovanému servisu. Nevystavujte hračku teplotám vyšším ako 50°C a nižším ako 0°C. Vyvarujte sa pádu modelu z výšky, mohol by sa vážne poškodiť, chráňte pred mechanickým poškodením. Pre Vašu bezpečnosť odporúčame nepoužívať model na cestách alebo bežných komunikáciách.

Prehlásenie o zhode

Toto rádiové zariadenie možno používať v rámci všeobecného oprávnenie VO-R/15/08.2005-27, VO-R/10/07.2021-8. Vhodné pre krajiny EU. Tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Frekvenčné pásmo 2.4GHz. Maximálny rádiový výkon 5dBm. Úplné znenie EU prehlásenie o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <http://portal.wiky.cz/data/prohlaseni/W039680.pdf>



Výrobok 35MHz nie je možno voľne provozovat v SR - pouze na základě individuálního oprávnění RÚ.

WIKY S.R.O.
637 01 KYJOV, Svatoborská 395
tel: 0000/5271 5272 5198 fax: 0620/2481


Ing. Josef Kouřil
Wiky spol. s r.o.

ING. JOZEF ŠTEFFEK
WIKY
Tel: 07/452 496 88, Tel./Fax: 07/455 207 76
DRUŽSTEVNÁ 16, MALINOVO 900 45
IČO: 32830424


Ing. Jozef Šteffek
majiteľ firmy